



Statyw do wiertnicy Husqvarna DS 500



link do produktu:

<https://axam.net.pl/stojaki-do-wiertnic/3055-statyw-do-wiertnicy-husqvarna-ds-500.html>

Cena: **5 971,20 zł** netto

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 967968601

Informacje

Statyw do wiertnicy Husqvarna DS 500

Opis produktu

DS 500 to średniej wielkości statyw do wiertnic przeznaczony do szerokiego zakresu profesjonalnych operacji wiercenia koronowego. Charakteryzuje się zarówno wysoką stabilnością i solidnością, jak i zaskakująco niską wagą. Funkcje szybkiego podłączania i nieduża waga ułatwiają obsługę i zwiększają wydajność. Wózek o wąskiej konstrukcji ze zoptymalizowanymi przełożeniami sprawdza się wyjątkowo dobrze w użyciu z wiertnicami Husqvarna DM 400, DM 430, DM 370 oraz podobnymi, jednofazowymi silnikami do wiertnic o dużej mocy.

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna średnica wiertła: **500 mm**
- Maksymalna długość wiertła do zalecanego silnika wierzącego: **680 mm**
- Kątowe ustawiania kolumny: **0-90°**
- Maksymalna odległość posuwu: **706 mm**
- Długość produktu: **394 mm**
- Szerokość produktu: **240 mm**
- Wysokość produktu: **1050 mm**
- Waga: **17,6 kg**

Cechy szczególne:

- **Solidność i wytrzymałość** - Całkowicie metalowa konstrukcja z zoptymalizowanymi elementami stalowymi, aluminiowymi i magnezowymi zapewnia stabilność i wytrzymałość, bez zbędnego zwiększania wagi.
- **Precyzja i wydajność** - Kolumna z wyłaczanego aluminium wzmocnionego stalą została zaprojektowana z myślą o wysokiej precyzji i wydajności wiercenia. Wszystkie zawiasy charakteryzują się doskonałą precyzją wykonania, co gwarantuje zachowanie stabilności.
- **Duża stabilność i niewielka waga** - Wzmocniona stalą płyta podstawy z odlewanej magnezu zapewnia sztywne zakotwienie i nie zwiększa w dużym stopniu całkowitej wagi.
- **Łatwa instalacja i obsługa** - Mocowanie silnika wiertnicy za pomocą szybkozłącza i łatwa regulacja kąta wspornika tylnego umożliwiają łatwe ustawienie urządzenia oraz wiercenie pod kątem. W razie potrzeby wózek można bez problemu zdemontować z kolumny.
- **Kanały, rury i kable** - Nawiarty pod kanały wentylacyjne i otwory do rur i kabli.
- **Nawiarty poziome** - Wiercenie w poziomie.
- **Wiercenie "ścigiem"** - Wiercenie wielu otworów obok siebie, w celu wykonania otworów.
- **Nawiarty pionowe** - Wiercenie pionowe do góry i w dół.

Powiązane produkty



Silnik do wiertnicy Husqvarna
DM 230 [Ø 25...
6 546,90 zł